

PUST RENERE LUFT

COWAY CLASSIC



4 DRIFTS MODUSER

AUTO Mode

Når luftrensere står i Auto jobber den etter anbefalt luftkvalitet og vifte-hastigheten justeres automatisk etter behovet. Vi anbefaler å kjøre Coway Classic i Auto mode for mest mulig praktisk og økonomisk drift.

ECO Mode

Vil du ha luftrening med super stille drift og minimalt energiforbruk kan du manuelt kjøre Coway Classic i ECO Mode.

Sleep mode

Når luftrensere står i Auto mode og rommet blir mørkt går den automatisk i sleep mode. Luftrensere går i Eco mode og lyset til renhets indikatoren vil slå seg av som betyr at Coway Classic fint kan plasseres på soverom uten å forstyrre nattesøvnen. Når naturlig lys kommer inn vil den automatisk slå seg på igjen.

Night Mode

Luftrensere knapper og renhetsindikator kan stilles manuelt eller automatisk. I auto mode styres den av en lyssensor og justerer seg etter lyset i rommet, men i night mode kan man bestemme dette selv.